

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

BRONICA									
ETRSi/SQ-Ai	SCA 386 ²⁾ + Adapter SCA 300E	SCA 386 ²⁾	SCA 386 ²⁾	SCA 386 ²⁾ + Adapter SCA 300E	SCA 386 ²⁾	SCA 386 ²⁾ + Adapter SCA 300E	SCA 386 ²⁾ + Adapter SCA 300E	-	SCA 386 ²⁾
CANON									
A-1/AE-1/F-1 New/AV-1/AL-1/EF-M/AT-1/AE-1 Program/T50/T70/T80/T90	SCA 311	SCA 311 + Kabel SCA 300 A	SCA 311 + Kabel SCA 300 A	SCA 311	SCA 311 + Kabel SCA 300 A	SCA 311	SCA 311	-	SCA 311 + Kabel SCA 300 A
EOS 700/750/850/RT/600/620/630/650/1000/1000N/1000F/1000FN/REBEL/REBEL S/1/1V/100/ELAN/50/50E/55/500/500N/IX/IX7/3/30/33/300/300N/ELAN 2/ELAN 2E/5/10/10s/3000/3000N/5000/A2/A2E	SCA 311	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M	-	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C
EOS 30V/33V/300V/3000V	SCA 311	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 311	-	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

CANON									
EOS 1N	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M	-	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C
EOS 300X	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
Power Shot Pro70	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3102 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M2	SCA 3102 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M2	SCA 3102 ab M2	-	SCA 3102 ab M2 + Kabel SCA 3000 C
EOS D30/D60/1D/1DS/10D/300D/ Power Shot G1/G2/G3/G5/ Pro 90IS/Pro1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
EOS 350D/400D/20D/30D/5D/ 1D Mark II/1D Mark II N/1DS Mark II/ Power Shot G6/G7/S5 IS	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 M3 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 M3 ⁷⁾	SCA 3102 M3 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

CONTAX									
MD137/139/MA137/159MM/ RTSII/167MT/RTSIII/ST/G1/G2/	SCA 382	SCA 382 + Kabel SCA 300A	SCA 382 + Kabel SCA 300A	SCA 382	SCA 382 + Kabel SCA 300A	SCA 382	SCA 382	SCA 382 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 382 + Kabel SCA 300A
Aria/RX/AX/645/N1	SCA 382	SCA 3802 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802	SCA 3802 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802	SCA 3802	SCA 382 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 3802 + Kabel SCA 3000 C
FUJIFILM									
FinePix S1/S2 Pro	SCA 343	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 343 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 343 + Kabel SCA 300 A
FinePix S3 Pro/S5 Pro	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

HASSELBLAD									
500ELX/503CX/553ELX/205TCC	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ³⁾⁸⁾	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A
201/203	SCA 390 ²⁾ + Kameraschiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Kameraschiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Kameraschiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Kameraschiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ³⁾ + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35
H1/H2/H3	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3902 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3902 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3902 ²⁾	SCA 3902 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3902 ²⁾⁵⁾	SCA 3902 ²⁾	-	SCA 3902 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

KODAK									
DCS-760	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3452 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3452 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3452 ²⁾	SCA 3452 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3452 ²⁾	SCA 3452 ²⁾	-	SCA 3452 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C
DCS-Pro 14n/DCS SLR/N	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ⁷⁾ (M oder M2)	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ⁷⁾ (M oder M2)	SCA 3402 ⁷⁾ (M oder M2)	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
LEICA									
R4/R4S	SCA 351	SCA 351 + Kabel SCA 300 A	SCA 351 + Kabel SCA 300 A	SCA 351	SCA 351 + Kabel SCA 300 A	SCA 351	SCA 351	-	SCA 351 + Kabel SCA 300 A
R5/R-E/R6/R6-2/R7	SCA 351	SCA 351 + Kabel SCA 300 A	SCA 351 + Kabel SCA 300 A	SCA 351	SCA 351 + Kabel SCA 300 A	SCA 351	SCA 351	SCA 351 + Konverterkabel SCA 500C ⁴⁾⁸⁾	SCA 351 + Kabel SCA 300 A

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

LEICA									
R8/R9/M6 TTL/M7	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3502 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3502 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3502 ab M	SCA 3502 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3502 ab M	SCA 3502 ab M	-	SCA 3502 ab M + Kabel SCA 3000 C
M8	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
Digilux 2/CM	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4	SCA 3502 ab M4	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
Digilux 3	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
V-Lux 1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

MAMIYA									
RZ67/RZ67 PRO-II	SCA 395 ²⁾	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A
645 PRO TL	SCA 396 ²⁾ + Adapter SCA 300E + Kameraschiene 40-36	SCA 396 ²⁾	SCA 396 ²⁾	SCA 396 ²⁾ + Adapter SCA 300 E + Kameraschiene 40-36	SCA 396 ²⁾	SCA 396 ²⁾ + Adapter SCA 300 E + Kameraschiene 40-36	SCA 396 ²⁾ + Adapter SCA 300 E + Kameraschiene 40-36	SCA 396 ²⁾ + Adapter SCA 300 E + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 396 ²⁾
645AF/645AFD	-	SCA 3952 ²⁾ + Kabel SCA 3000C	SCA 3952 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3952 ²⁾	SCA 3952 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3952 ²⁾	SCA 3952 ²⁾	-	SCA 3952 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

MINOLTA									
X300/X300S/X370/X370N/XD/XG/CLE/ X500/X570/ X700/5000/7000/9000	SCA 331	SCA 331 + Kabel SCA 300 A	SCA 331 + Kabel SCA 300 A	SCA 331	SCA 331 + Kabel SCA 300 A	SCA 331	SCA 331	SCA 331 + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 331 + Kabel SCA 300 A
Dynax/Maxxum/Alpha 3000i/3700i/7000i/7700i/8000i/ 8700i/SPxi/2xi/5xi/5/ 300si/404si/ 450si Date/500si/500si Super/ 505si/Vectis S1/800si/9/5000i/ 5700i/3xi/7xi/7/9xi/600si/700si/60	-	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M	-	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C
Dynax 3L/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD 175/RD 3000	-	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M	-	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C
Dimage 5/7/7i/7Hi/A1/A2	-	-	-	SCA 3302 ab M4	SCA 3302 ab M4 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M4	SCA 3302 ab M4	-	-

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

MINOLTA									
Dimage Z1/Z2/Z3/Z5/Z6/A200	-	-	-	SCA 3302 ab M5	SCA 3302 ab M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M5	SCA 3302 ab M5	-	-
Dynax 5D/7D	-	-	-	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾	-	-
NIKON									
F3	SCA 344 + Adapter SCA 300 E	SCA 344	SCA 344	SCA 344 + Adapter SCA 300 E	SCA 344	SCA 344 + Adapter SCA 300 E	SCA 344 + Adapter SCA 300 E	-	SCA 344
FE/EM/FG-20/FM-2/FE-2/FA/FG/ F301/N2000/F601M/FM-3A	SCA 343	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343	SCA 343	SCA 343 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 343 + Kabel SCA 300 A
F401/F401s/F501/F50/N50/F60/F65/ N4004/N2020/F80/F801/F801s/ N8008/F401x/F601AF/F90/N90/F70/ N70/F75/F90x/F4/F4s/F5/Pronea 600i/F100	SCA 343	SCA 3402 M bis M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3402 M bis M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 3402 M bis M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 343 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 3402 M bis M5 + Kabel SCA 3000 C

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

NIKON									
D1/D1X/D1H/D100	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 M2 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 M2 ⁷⁾	SCA 3402 M2 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
D40/D40x/D50/D70/D70s/D80/ D200/D2X/D2H/F6/ Coolpix 8400/8800	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
Coolpix 950/990/995/4500 + Nikon SK-E900 oder AS-E900	SCA 343	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343	SCA 343	SCA 343 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 343 + Kabel SCA 300 A
Coolpix 5000/5400	SCA 343	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343	SCA 343	SCA 343 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 343 + Kabel SCA 300 A
Coolpix 5700/8700	SCA 343 + Distanzstück SCA 300 D	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Distanzstück SCA 300 D	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Distanzstück SCA 300 D	SCA 343 + Distanzstück SCA 300 D	SCA 343 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 343 + Kabel SCA 300 A

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

OLYMPUS									
E-10/E-20P/C-2500L/C-750/ C-770/C-5050/C-5060/C-8080/ SP-350	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M	SCA 3202 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3202 ab M ⁵⁾	SCA 3202 ab M	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
E-1/C-7070	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M3 ⁷⁾	SCA 3202 ab M3 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3202 ab M3 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M3 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
E-300/E-330/E-400/E-410/ E-500/E-510	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3202 ab M5 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
E-100RS/C-2100UZ/C-2040Z/ C-3000Z/C-3030Z/C-3040Z/ C-4000Z/C-4040Z/C-700UZ + Olympus FL-BK01/FL-CB01	Standardfuß 301 ⁷⁾	-	-	SCA 3202 ab M2	SCA 3202 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3202 ab M2 ⁵⁾	SCA 3202 ab M2	-	-
PANASONIC									
DMC-L1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

PANASONIC									
DMC-FZ50	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
PENTAX									
ME-Super/ME-F/MG/MV/ MV-1/Progr. A/P-30/P-30N/P-30T/ P-3N/P-50/A3/A3000/MZ-M	SCA 372 ⁷⁾	SCA 372 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ⁷⁾	SCA 372 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ⁷⁾	SCA 372 ⁷⁾	SCA 372 ⁷⁾ + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 372 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
LX (mit Sucherschuh)/Super A/645	SCA 372	SCA 372 + Kabel SCA 300 A	SCA 372 + Kabel SCA 300 A	SCA 372	SCA 372 + Kabel SCA 300 A	SCA 372	SCA 372	SCA 372 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 372 + Kabel SCA 300 A
SFX/SF-1/SFXN/SF1N/SF7/SF10	SCA 372	SCA 3702 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702	SCA 3702 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702	SCA 3702	SCA 372 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 3702 + Kabel SCA 3000 C

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

PENTAX									
Z-1/Z-1P/Z-10/Z-20/Z-50P/PZ-1/ PZ-10/PZ-20/645N/MZ-3/MZ-5/ MZ-5N/MZ-10/MZ-50/MZ-6/Z-70/ MZ-7	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3702 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702	SCA 3702 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702	SCA 3702	-	SCA 3702 + Kabel SCA 3000 C
*ist/*istDL/K100D/K110D/K10D	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3702 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ⁷⁾	SCA 3702 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ⁷⁾	SCA 3702 ⁷⁾	-	SCA 3702 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C
*istD/*istDS	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3702 ⁹⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ⁹⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ⁹⁾	SCA 3702 ⁹⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ⁹⁾	SCA 3702 ⁹⁾	-	SCA 3702 ⁹⁾ + Kabel SCA 3000 C
RICOH									
XR-1S/KR-5S/XR-2S/XR-S/XR-F/XR-7/XR- 6/XR-20SP/KR-10/KR-10S/KR-30SP/KR- 10M/XR-P/ XR-X/XR-M	SCA 364	SCA 364 + Kabel SCA 300 A	SCA 364 + Kabel SCA 300 A	SCA 364	SCA 364 + Kabel SCA 300 A	SCA 364	SCA 364	SCA 364 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 364 + Kabel SCA 300 A
XR-X 3 PF	SCA 364 M1	SCA 364 M1 + Kabel SCA 300 A	SCA 364 M1 + Kabel SCA 300 A	SCA 364 M1	SCA 364 M1 + Kabel SCA 300 A	SCA 364 M1	SCA 364 M1	SCA 364 M1 + Konverterkabel SCA 500 C 4)8)	SCA 364 M1 + Kabel SCA 300 A

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

ROLLEI									
SL2000F/3001/3003/SL66E/SL66X/SL66SE/2,8GX/SL6001/SL6002/SL6006/SL6008	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A
SL6008AF	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾⁵⁾	SCA 356 ²⁾	SCA 356 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A
SIGMA									
SA 300/SA 300 N/SA-5	-	SCA 3601 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3601 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3601	SCA 3601 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3601	SCA 3601	-	SCA 3601 + Kabel SCA 3000 C
SD-9/SD-10	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:								
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 ¹⁾ 32 CT-8 ¹⁾	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	60 CT-4

SONY									
DSC-F505/DSC-F707/DSC-S75/DSC-S85/MVC-CD200	-	-	-	SCA 3602 M4	-	SCA 3602 M4 ⁵⁾	SCA 3602 M4	-	-
DSC-F717/DSC-V1/DSC-V3	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3602 M4	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
DSC-F828/DSC-R1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3602 M4	SCA 3602 M4 + Kabel SCA 3000 C	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	-	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A
Alpha 100	-	-	-	SCA 3302 M7 ⁷⁾	SCA 3302 M7 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 M7 ⁷⁾	SCA 3302 M7 ⁷⁾	-	-
YASHICA									
FX-D Quartz/107MP/108MP/ 109MP/FX-3 Super/FX-7 Super/ FX103/200AF/230AF/270AF/300AF	SCA 382	SCA 382 + Kabel SCA 300 A	SCA 382 + Kabel SCA 300 A	SCA 382	SCA 382 + Kabel SCA 300 A	SCA 382	SCA 382	SCA 382 + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 382 + Kabel SCA 300 A

Hinweistexte:

1)	Durch Umrüsten mit dem Power Griff G15 können die genannten Kompaktblitzgeräte zu Stabblitzgeräten umgewandelt werden. Dazu sind dann auch andere Adapterkombinationen erforderlich.
2)	SCA-Adapter wird vom Kamerahersteller selbst vertrieben!
3)	Für den Betrieb des mecablitz 32CT-7 oder 40MZ-.. wird das Distanzstück SCA 300 D benötigt!
4)	Umbau für mecablitz 45CT-5 unter der Gerätenummer 106001 bzw. 60CT2 unter Gerätenummer 46830 notwendig! SCA 500 C nicht mehr lieferbar!
5)	Ab Gerätenummer 155201 des mecablitz 40 MZ-2!
6)	45 CT-4: SCA 3000 C M1 erst ab Gerätenummer 205180 des Blitzgerätes verwendbar!
7)	Nur Automatikblitzbetrieb oder manueller Blitzbetrieb möglich!
8)	Nicht mehr lieferbar!
9)	Nur Standard-TTL-Blitzbetrieb möglich!
M..	kennzeichnet die jeweilig benötigte Adapterausführung!